

An:

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE
Industriestrasse 12
64297 Darmstadt
Tel.: 06151-15368-0
Fax: 06151-15368-99
e-Mail: service@superglass.de
Internet: <http://www.superglass.de>

Es schreibt Ihnen ihr Ansprechpartner:

Urs Hillebrand
(Technische Beratung)
u.hillebrand@superglass.de

_____ Ihre Zeichen	Ihre Nachricht	Unser Zeichen UH	Tel - 23	Fax - 99	Datum 25.06.2008
--------------------	----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Verklebung und Fixierung von X-Foam im Perimeterbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur vollflächigen Verklebung und punktuellen Fixierung von X-Foam HBT 300 und HBT 500 im Perimeterbereich empfehlen wir die nachfolgenden Dickbeschichtungen von Weber-Deitermann:

- weber.tec Superflex D 24
- weber.tec Superflex 10
- weber.tec Superflex 100

Die Verklebung hat gemäß den Zulassungen, einschlägigen DIN Normen, Richtlinien, dem Stand der Technik und den Herstellervorgaben von Weber-Deitermann und Superglass Dämmstoffe zu erfolgen.

Bei weiteren technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 06151 / 15368-23.

Mit freundlichen Grüßen
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

_____ ppa. Danijel Lucic

i.A. Urs Hillebrand

Hinweis: Die Beratungen erfolgen kostenlos, aufgrund besten Wissens und unter der Berücksichtigung einschlägiger Normvorschriften. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Soweit Zeichnungen zur Verfügung gestellt werden, gelten diese lediglich als Erläuterungsskizzen. Die Gewährleistung für die von uns gelieferten Produkte richtet sich ausschließlich nach unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“