

Umkehrdach begrünt

Verarbeitung Schritt für Schritt

- XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Auf allen Flachdachkonstruktionen ausführbar





SO WIRD'S GEMACHT:

SUPERGLASS
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!



1

Bitte beachten

Im begrünten Umkehrdach nur XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz einsetzen. Sie ermöglichen eine schnelle und wärmebrückenfreie Verlegung.



2

Besäumung schneiden

Für die Verlegung an der Attika die Kanten der Dämmstoffplatten besäumen. Hierfür den Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden.



3

Bauseitige Voraussetzungen

1. Eine Feuchtigkeitsabdichtung auf der Betondecke ist vorhanden.
2. Das Dach weist ein Gefälle von mindestens 2 % auf (um ein langfristiges Überstauen zu vermeiden).



4

Durchdringungen ausmessen

Vorhandene Durchdringungen ausmessen, die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen und entsprechend aussparen.



5

Verlegen der Dämmstoffplatten

Die leichten XPS-Dämmstoffplatten mithilfe der Stufenfalze wärmebrückenfrei verlegen. Kreuzfugen unbedingt vermeiden.



6

Fertigstellung

Die Dämmplatten mit einem Filtervlies gegen Wurzeldurchdringungen schützen. Gewünschte Vegetationsschicht gemäß den Richtlinien für Dachbegrünungen erstellen.



7